

Handle Operating Instructions: MODbox™ Two Drawer Rolling Toolbox 54801MB

Instrucciones de funcionamiento del asa: caja de herramientas con ruedas MODbox™ 54801MB

Instructions d'utilisation de la poignée : boîte à outils avec roulettes MODbox™ 54801MB



STEP 1 PASO 1 ÉTAPE 1



STEP 2 PASO 2 ÉTAPE 2



STEP 3 PASO 3 ÉTAPE 3

To Remove the Telescoping Handle


- STEP 1:** While facing the backside of the Rolling Toolbox, collapse the handle by depressing the orange button.
- STEP 2:** Use your index finger and thumb to pull each of the two black tabs located on each of the arms of where the telescoping handle meets the box. Tabs should be pulled until a red indicator reading, "Unlocked" is visible.
- STEP 3:** Using the center cross brace of the handle, pull up on the handle assembly until it slides out of the receiving slots in the rolling box. Note: if toolbox is empty, you may need to brace it with your foot on the back stowage ledge while pulling up the handle.

Para quitar el asa extensible

- PASO 1:** Ubíquese mirando hacia el lado posterior de la caja de herramientas con ruedas y luego pliegue el asa oprimiendo el botón de color naranja.
- PASO 2:** Utilice los dedos índice y pulgar para jalar cada una de las dos pestañas negras ubicadas en cada uno de los brazos de donde el asa extensible se une a la caja. Debe jalar las pestañas hasta que aparezca un indicador rojo que diga "Unlocked" (Desbloqueado).
- PASO 3:** Utilizando la cruceta central del asa, jale el montaje del asa hacia arriba hasta que se deslice fuera de las ranuras de recepción de la caja de herramientas con ruedas. Nota: si la caja de herramientas está vacía, es posible que tenga que apoyarla con el pie en el saliente de estiba de la parte posterior mientras jala el asa hacia arriba.

Pour retirer la poignée télescopique

- ÉTAPE 1:** En faisant face à l'arrière de la boîte à outils avec roulettes, rétractez la poignée en appuyant sur le bouton orange.
- ÉTAPE 2:** À l'aide de votre index et de votre pouce, tirez sur chacune des deux languettes noires situées sur les bras, à l'endroit où la poignée télescopique s'insère dans la boîte. Les languettes doivent être tirées jusqu'à ce que l'indicateur rouge « Unlocked » (Déverrouillé) soit visible.
- ÉTAPE 3:** En utilisant la barre transversale centrale, tirez la poignée vers le haut jusqu'à ce qu'elle glisse hors des fentes de la boîte avec roulettes. Remarque : Si la boîte à outils est vide, vous devrez peut-être la retenir en appuyant votre pied sur le rebord de l'espace de rangement arrière tout en tirant sur la poignée.



STEP 1 PASO 1 ÉTAPE 1



STEP 2 PASO 2 ÉTAPE 2



STEP 3 PASO 3 ÉTAPE 3

To Reattach the Telescoping Handle

- STEP 1:** Slide the telescoping arms back into their respective slots until fully seated. Ensure the correct side of the handle is facing out. The orange button will be visible from the back.
- STEP 2:** Use the palm of your hand to push both black tabs back into place, until the red "Unlocked" is no longer visible.
- STEP 3:** Pull up on the handle until fully extended and handle locks into place.

Para volver a colocar el asa extensible

- STEP 1:** Vuelva a deslizar los brazos telescópicos en sus respectivas ranuras hasta que estén completamente asentados. Asegúrese de que el lado correcto del asa está hacia fuera. El botón de color naranja será visible desde la parte posterior.
- STEP 2:** Utilice la palma de la mano para presionar las dos pestañas negras en su posición, hasta que el indicador rojo que dice "Unlocked" (Desbloqueado) deje de ser visible.
- STEP 3:** Jale el asa hacia arriba hasta que esté completamente extendida y se bloquee en su posición.

Pour remettre la poignée télescopique en place

- STEP 1:** Faites glisser les bras télescopiques dans leurs fentes respectives jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés. Assurez-vous que le côté de la poignée orienté vers l'extérieur est le bon. Le bouton orange fera face vers l'arrière.
- STEP 2:** À l'aide de la paume de votre main, poussez les deux languettes noires en place, jusqu'à ce que l'indicateur rouge « Unlocked » (Déverrouillé) ne soit plus visible.
- STEP 3:** Tirez sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée et qu'elle s'enclenche.